QMK 方案机械键盘 PCB 用户指导

----豆仔

http://Keyboarddiy.taobao.com

所有软件链接: <u>http://pan.baidu.com/s/1hs9vVnu</u>

QMK builder 在线生成固件网址:<u>http://qmkeyboard.cn/</u>

KLE:<u>http://keyboard-layout-editor.com</u>

本文目录 一. DFU bootloader 固件驱动安装说明 Windows 安装驱动 更新固件 Mac 二. 刷机教程 初始化 上传自己的布局 选择默认布局 自定义固件 WIRING 连线 PINS 针脚 KEYMAP 键位 更改键位功能 键值的说明 PRIMARY: 主键区 SECONDARY: 功能区 KEYPAD: 数字小键盘区 LIGHTING:灯光控制区 FN 控制区 组合键 开关和切换层 QMK 特殊功能键 OTHER 其他区 MACROS 宏 QUANTUM 自定义程式 SETTINGS 设置 COMPILE 下载固件 三. BOOT MAGIC 功能指导 四. 常见问题 如何切换到全键无冲 RGB 灯效有多少种,如何设置 什么是层,怎么切换层

RGB 底灯关机后无法关闭 我的配列中空格没有分裂,但是初始化中的配列都是分裂的,怎么设置 PCB 支持 ISO 布局,但是初始化的布局中没有,怎么设置键位 PCB 上没有 RESET 开关键,怎么进入 BOOTLOADER 刷机模式

一. DFU bootloader 固件驱动安装说明

刷机前按下背面的开关,键盘会进入 BOOTLOADER,首次使用需要安装驱动来识别 DFU

Windows

1. 安装软件和驱动

- 1) 按下键盘背面的按钮,进入 DFU 模式
- 2) 打开 zadig
- 3) 在 options 选项上勾选 list all devices

🗾 Zadi	g				
<u>D</u> evice	<u>O</u> p	tions	<u>H</u> elp		
	~	List	All Devices	;	
				~	1

4) 下拉菜单选择 Atm32U4DFU

🗾 Zad	Ig					
Device	<u>Options</u>	<u>H</u> elp				
ATm3	2U4DFU		 	 	 	\sim

5) 驱动选择 libusb-win32

-	libusb-win32 (v1.2.6.0)	•	
	Reinstall Driver	-	

6) 点击下面的 install Driver,如果系统已经有驱动,按钮上的文字是 Reinstall Driver.

Zadig	- 🗆 X
Device Options Help	
ATm32U4DFU	∼ □Edit
Driver libusb0 (v1.2.6.0)	More Information WinUSB (libusb)
WCID ² X Reinstall Driver	<u>libusb-win32</u> libusbK WinUSB (Microsoft)
6 devices found.	Zadig 2.3.701

7) 设备识别后会在设备管理器中显示为



2.上传固件

运行 QMK toolbox

QMK Toolbox		- 🗆 ×
Local file C:\Vsers\doudou\Desktop\	5件\qmk84. hex	Microcontroller V Open atmega32u4 V
Keyboard from qmk.fm	Keym ap	Flashers enabled Flash Reset DFU Halfkay Auto-Flash

- 1) 点击 open,选择你的.hex 固件文件,固件文件的生成方法点击这里
- 2) Microcontroller 绝大多数选择 atmega32u4
- 3) 将键盘接入电脑,按下 PCB 背部 <u>RESET</u>按钮,或者按下在你的键盘中设置的 *RESET* 键位,这时候下方会有 提示 DFU device connected



4) 点击 Flash,固件刷完键盘自动识别。



MAC

待更新

二.刷机教程

初始化

登录 <u>http:/qmkeyboard.cn</u>,后有如下两个选项

1. 上传自己的布局

这个选项是上传自己生成的布局文件,然后进行修改, 布局文件的生成方法

2. 选择默认布局

根据自己的 PCB,选择相应的默认布局。

Or choose a preset layout 选择默认布局	
	QMK60带方向配列
	QMK60标准配列
	JC65
	KEYCLACK65 V1
	QMK84

自定义固件

初始化后,有如下选项卡:



<u>MACROS 宏</u> QUANTUM 自定义程式 SETTINGS 设置 COMPILE 下载固件

一般只需要用到 KEYMAP 键位,MACROS 宏,SETTINGS 设置和 COMPILE 下载固件这四个选项卡,其他的非开发者 用不到

WIRING 和 PINS



通过这两个选项卡,可以了解按键的阵列和与主控的连接 PIN,红色线代表 ROW,灰色线代表 COL,如图表示 5 行乘以 15 列的阵列,PIN 选项卡中显示了每一行每一列对应主控的 PIN,非开发者请勿随意改动这个设置,否则会使键 盘阵列紊乱导致键位无法识别!

KEYMAP 键位



Configure the selected key.

KC_Z 3.点击这里选择要改为的键值,或者按下手中键盘上的对应按键直接改键

▶ 键值的说明

在第3步改键的步骤中会看到如下选项卡

PRIMAR	Y SEC	ONDARY	KEYI	PAD	LIGHT	ING	FN	OTHE	R	
1 2	3	4 5	6	7	8	9	0			
AB	С	DE	F	G	Н	I	J	К	L	М
ΝΟ	Р	QF	s	T	U	V	W	x	Y	Z
NUHS	NUBS									
- =]		;	•	•	,	·	/		
ENTER	ESC	GESC	BACKS	PACE	TAB	SP/	ACE	CAPS		рр
LCTRL	LSHIFT	LALT	LGUI	RC	TRL	RSHIF	T	RALT	RGU	I
TRNS	NO	RESET								

PRIMARY: 主键区

60个主键区

GESC:除了 ESC 的功能,按 shift+esc 会打出 · (常规 104 键盘 ESC 下面的那个键)
RESET:相当于 PCB 背部的 RESET 按钮
NO:忽略此键
NUBS: Non-US \ and
NUHS : Non-US # and ~
NUBS 和 NUHS 为 EU 欧版配列用。

SECONDARY: 功能区

PRIMARY SECONDARY KEYPAD LIGHTING FN OTHER ×
! @ # \$ % ^ & * ()
_ + { } : " ~ < > ?
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22
F23 F24
PSCR SLCK PAUSE
INS DEL HOME END PGUP PGDN LEFT DOWN UP
RIGHT
POWER SLEEP WAKE MUTE VOLD VOLU PLAY STOP
PREV NEXT

F ⊠:

F1-F24(windowsF1-F12, MAC-F1-F24)

功能区:

PSCR:printscreen, SLCK:scolllock, PAUSE:pause, INS:insert, DEL:delete, PGUP:pageup, PGDN:pagedown, HOME:home, END:end 方向区:

上下左右

多媒体区:

POWER 电源,**SLEEP** 睡眠,**WAKE** 唤醒,**MUTE** 静音,**VOLD** 降低音量,**VOLU** 提高音量,**PLAY** 播放,**STOP** 停止,**PREV** 上一首,**NEXT** 下一首

KEYPAD: 数字小键盘区



LIGHTING: 灯光控制区

PRIMARY SECONDARY KEYPAD LIGHTING FN QUANTUM × OTHER
BL_TOGG BL_DEC BL_INC BL_STEP
RGB_RED RGB_ORANGE RGB_YELLOW RGB_GREEN
RGB_CYAN RGB_BLUE RGB_PURPLE
RGB_TOG RGB_MOD RGB_M_P RGB_M_B RGB_M_R
RGB_M_SW RGB_M_SN RGB_M_K RGB_M_X RGB_M_G
RGB_M_T
RGB_HUI RGB_HUD RGB_SAI RGB_SAD RGB_VAI
RGB_VAD

BL_TOGG 背光(轴灯)开关

BL_DEC 背光减弱

BL_INC 背光增强

BL_STEP 背光步进

BL_BRTG 背光呼吸

RGB_TOG RGB 底灯开关

RGB_MOD RGB 底灯模式向前切换,按住 shift 再按 **RGB_MOD**,底灯模式向后切换 **RGB_RMOD** RGB 底灯模式向后切换,按住 shift 再按 **RGB_RMOD**,底灯模式向前切换 **RGB_M_P** 静态模式

RGB_M_B 呼吸模式

RGB_M_R 彩虹模式,单色渐变

RGB_M_SW 旋转模式,彩虹渐变

RGB_M_SN 贪吃蛇模式

RGB_M_K 霹雳游侠模式

RGB_M_X 圣诞动画模式

- RGB_M_B 静态梯度动画模式
- **RGB_M_T** 静态三色瞬变
- RGB_HUI RGB 色相加
- **RGB_HUD** RGB 色相减

RGB_SAI RGB 饱和度加

RGB_SAD RGB 饱和度减

RGB_VAI RGB 亮度加

RGB_VAD RGB 亮度减

FN:控制区

PRIMARY SECONDARY KEYPAD LIGHTING FN QUANTUM *
OTHER
LCTL() LSFT() LALT() LGUI() RCTL() RSFT() RALT()
RGUI() HYPR() MEH() LCAG() ALTG()
LT() TO() MO() DF() TG() OSL() OSM() MT() LM()
CTL_T() SFT_T() ALT_T() ALGR_T() GUI_T() C_S_T()
MEH_T() LCAG_T() ALL_T()
M()
▶ 组合键

- LSFT(kc) 左 shift+kc。比如 LSFT(a) =LSHIFT+A
- **RSFT(kc)** –右 shift+kc。
- LCTL(kc) 左 ctrl+kc
- RCTL(kc) 右 ctrl+kc
- LALT(kc) 左 alt+kc
- RALT(kc) 右 alt+kc
- LGUI(kc) 左 gui+kc
- RGUI(kc) -右 gui+kc
- **HYPR(kc)** -shift+ctrl+gui+alt+kc
- MEH(kc) -shift+ctrl+alt+kc
- LCAG(kc) ctrl+gui+alt+kc
- ALTG(kc) ctrl+alt+kc
 - ◆ Tag:你可以使用 LCTL(LALT(Lsft(kc)))这样的语法来定义一个键,比如 LCTL(LALT(KC_DEL)) 功能为 ctrl+alt+delete
- CTL_T(kc) 长按是 CTRL,短按(敲击)是 kc.比如 CTL_T(A),长按显示 CTRL,短按为 A
- SFT_T(kc) 长按是 SHIFT, 短按是 kc
- ALT_T(kc) -长按是 ALT, 短按是 kc
- GUI_T(kc) -长按是 GUI, 短按是 kc
- ALL_T(kc) -长按是 SHIFT+CTRL+GUI+ALT, 短按是 kc
- LCAG_T(kc) -长按是 CTRL+GUI+ALT,短按是 kc
- MEH_T(kc) 长按是 SHIFT+CTRL+ALT, 短按是 kc
- MT(mod, kc)- 长按是 mod, 短按是 kc. mod 是指 shift,ctrl,alt,gui 这些键
- OSM(mod)- 其触发方式类似于 OSL(layer),如果你把一个键位设置为 OSL(mod),点击这个按键后, 只有下一个点击的按键会触发 mod+kc。之后的点击不会触发 mod。例如当你点击 OSL(shift)后,点击
 2,会显示为@,再点击 1,只会显示 1。
- M(n) -宏。n为数字,理论上支持无限宏
- ▶ 开关和切换层

QMK 方案支持多达 15 层的布局,也支持多种切换方式。

MO(layer)

按下触发层,你可以把 MO(*Layer*),理解成 Fn。当你松开这个键,*Layer* 层会释放并恢复到上一层。 当你把 MO(*Layer*)设置到一个键位,*Layer* 层中的同一键位必须设置为 KC_TRNS,否则你松开这个按 键的时候不会回到上一层。比如你把第 0 层的 ESC 设置为 MO(1),则在第一层 ESC 的位置只能设置 成 KC_TRNS。你只能把 MO(*Layer*)这个键设置到 *Layer* 上面的层,比如你可以在第 0 层设置 MO(1), 但是你不能在第 1 层设置 M0(0)。

OSL(layer)

临时触发层,如果你把一个键位设置为 *OSL(1)*,点击这个按键后,只有下一个点击的按键会从层 1 触发。之后的点击回立即回到层 0 触发。例如:

~~ ·			
· 1 2 3 4	5 6 7 8 9	0 -	= DEL BACK
TAB Q W E R	T Y U I	0 P [
CAPS A S D	F G H J K	L ;	' ENTER
LSHIFT OSL(1) Z X C	V LALT N M ,	. /	UP MO(1) RSHIFT
LCTRL LGUI LALT SPACE	E MO(1) SPACE	RALT	DOWN RIGHT TO(1)

层1

屋の

· F1 F2 F3	F4 F5	F6 F	7 F8 F9	F10	F11	F12 DEL	DEL
TRNS RGB RGB	GB RGB RG	B	RGB	TRNS	IS	TRNS	TRNS
TRNS TRNS TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	IS	s
TRNS TRNS TRNS TRNS	BL_D BL_T	BL_INC TR	NS TRNS TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS
TRNS TRNS TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS	TRNS

在点击了 *OSL(1)* 之后,键盘敲击 1,只会触发一次层 1 的按键,显示 F1,再点击 2,则恢复触发层 0 的按键,显示 2

LT(layer, kc)

你可以把 *LT(layer, kc)* 理解成 *MO(layer)+kc* 一键两用。当你长按这个键, 键位的功能就是 *MO(layer),* 点击这个键, 键位的功能就是 *kc.* 经测试, 这里的 *kc* 不能设置为 *mod*(ctrl, alt, gui shift 等键)。

例如:



层 2

	TRNS
TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS	TRNS
TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS	TRNS
TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS	NS TRNS
TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS	NS TRNS

点击 LT(2, ESC), 触发 ESC, 按住 LT(2, ESC)+按下 1, LT(2, ESC)+2...LT(2, ESC), 触发 MACRO(0)-MACRO(11),

LM(layer,mod)

你可以把 LM(layer, mod) 理解成 MO(layer)+mod 一键两用。当你长按这个键, 键位的功能就是 MO(layer)+ mod 同时生效。 这样你可以把 mod 键一键两用, 范例: 按下 LM(1,Lctrl)再按 1=按下 lctrl 再按 1=按下 mo(1)再按 1。

■ TO(layer)

一键切换到 *layer*。可以在任意层中设置。例如在层 0 设置了 *TO(2),*但是要记得最后在层 2 中设置 *TO(0)* 来恢复到默认层。

TG(layer)

类似于 TG(layer),但是只能在某两层中来回切换。例如我在层 0 中 ESC 的位置设置了 TG(5),按下后 会立即跳转到层 5 中,在层 5 中 ESC 的位置只能设置为 KC_TRNS。你只能把 TG(layer) 这个键设置到 Layer 上面的层,比如你可以在第 0 层设置 TG(5),但是你不能在第 5 层设置 TG(0)。

DF(layer)

键盘的默认层是层 0,此键位的功能是设置默认层为 *layer*,非必要不用改动默认层。

➢ QUANTUM: QMK 功能键

PRIMARY	SECONDARY	KEYPAD	LIGHTING	FN	QUANTUM	×
OTHER						
LSPO R	SPC LEAD	LOCK				

- *LSPO* 敲击为左括号(,长按为 SHIFT)
- **RSPC** 敲击为右括号),长按为 SHIFT
- *LEAD* 待测试
- LOCK 按下 LOCK 键, 再敲击 KC, 松开后 KC 会重复录入, 再次敲击 KC, 终止重复录入

OTHER: 其他

可以将以下键值直接粘贴以实现其功能

键值	功能
KC_HELP	帮助
KC_MENU	菜单
KC_SELECT	选择
KC_STOP	停止
KC_AGAIN	重复
KC_UNDO	撤消
KC_CUT	剪贴
KC_COPY	复制
KC_PASTE	粘贴
KC_FIND	查找
KC_MUTE	静音
KC_MNXT	下一首
KC_MPRV	上一首
KC_MFFD	快进
KC_MRWD	回放
KC_MSTP	停止
KC_MPLY	开始/停止
KC_MSEL	选曲
KC_MAIL	邮件
KC_CALC	计算器
KC_MYCM	计算机
KC_WSCH	www 查找
KC_WHOM	www 主页
KC_WBAK	www 后退
KC_WFWD	www 前进

KC_WSTP	www 停止
KC_WREF	www 刷新
KC_WFAV	www 收藏

鼠标功能:

键值	功能
KC_MS_U	鼠标指针向上
KC_MS_D	鼠标指针向下
KC_MS_L	鼠标指针向左
KC_MS_R	鼠标指针向右
KC_BTN1	鼠标按键1
KC_BTN2	鼠标按键 2
KC_BTN3	鼠标按键3
KC_BTN4	鼠标按键 4
KC_BTN5	鼠标按键 5
KC_WH_U	鼠标滚轮向上
KC_WH_D	鼠标滚轮向下
KC_WH_L	鼠标滚轮向左
KC_WH_R	鼠标滚轮向右
KC_ACL0	鼠标响应度1
KC_ACL1	鼠标响应度 2
KC_ACL2	鼠标响应度3

MACROS 宏

理论上可以支持无限个宏

1. 首先将 <u>M(n)</u>设置到键位上





3. 开始制作宏

首先点击"录制宏 Record Macro",这时系统会自动录制你此时的键盘动作,再点击"停止记录 Stop Recording"结束录制。如果没有错误就完成了宏的录制,如果在录制的过程中有输入错误,可以通过"添

加动作 Add Action",逐条点击修改,或可以通过"清除宏 Clear Macro"清除记录然后重新录制

「添加	加动作 Add A	Action 录制	宝Record Macro 清除宏 Clear Macro	
1	^	Press	key NO	×
2	~ ~	Press	key LALT	×
3	~ ~	No Action Set Interval	, ,	×
4	• •	Press Release	key A	×
5	~ ~	Wait	>	×
6	~ ~	Press	key s	×
7	~ ~	Release	key A	×
8	~ ~	Press	key D	×
9	~ ~	Release	key s	×
10	~ ~	Press	Å key F	×
11	• •	Release	key D	×
12	~	Release	key F	×

在宏动作中有 Press:按下按键 Set Interval:延时,单位 ms Release:释放按键 Type:正常点击按键 Wait:等待

QUANTUM 自定义程式

可以通过添加程序代码实现键盘功能的改进,非开发者不要随意改动。

SETTINGS 设置

COMPILE 下载固件

配置你的设置

Configure your settings.



保存你的布局

Save your layout.

Save Configuration

检查错误

Check errors and warnings.

没有错误

No errors or warnings!

Layout Name:设置文件的名称

Bootloader Size:设置 bootloader 的大小

Atmel DFU loader (ATmega32U4): 4096 默认

Atmel DFU loader (AT90USB1286): 8192

LUFA bootloader (ATmega32U4): 4096

Arduino Caterina (ATmega32U4): 4096

USBaspLoader (ATmega***): 2048

Teensy halfKay (ATmega32U4): 512

Teensy++ halfKay (AT90USB1286): 2048

如果不清楚你主控 BOOTLOADER 的大小,请选择 4096KB

WS2812 LEDS: 底部 RGB 底灯个数

Backlight Levels:背光亮度级数

RGB Brightness: 初始状态下 RGB 底灯的亮度, 值在 0-255 中设置

如果你对固件的修改没有发生错误,在底部会显示"没有错误"的提示,此时点击 Save Configuration,会提示你保存一个.JSON 的文件,文件名为你在 Layout Name 中设置的文件名称。如果日后想对固件再次修改,可以在初始化页面上传自己的布局

注意:此文件并非固件,只是固件的自定义配置文件

COMPILE 下载固件



点击 download.hex 下载固件

三. BOOT MAGIC 功能指导

Boot Magic 功能是在键盘启动的时候执行。先按下 Boot Magic 的功能键,然后插入键盘数据线来执行 Boot Magic 的 功能,如需取消设置,则重新按下 Boot Magic 的功能键插入数据线。例如 SPACE+N 插入数据线,键盘进入全键无趾 模式,如果想切换回六键无冲,则拔下数据线,再次按下 SPACE+N,等待数秒后插入数据线。需要注意的是 Boot Magic 的键值必须是在层 0。

General

- Space+ESC: 不读取 EEPROM 通过默认配置启动
- Sppace+Backspace: 清除保存在 EEPROM 中的配置来重置为默认配置。

Bootloader

• Space+B: 进入 BOOTLOADER 模式(刷机模式)

Keymap

- Space+LCtrl: 交换 Ctrl 和 Capslock 的功能
- Space+CapsLock:将dfCapsLock变为Control
- Space+LAlt: 交换 LeftAlt 和 LGui 的功能
- Space+RAIt: 交换 ReftAlt 和 RGui 的功能
- Space+LGui: 禁用 LGui
- Space+Grave: 交换 Grave 和 Escape(MAC)
- Space+Back Slash(\): 交换 Backspace 和反斜杠\
- Space+N: 全键无冲

Default Layer

• Space+ 主键区数字 0-9, 设置默认层为 0-9

四. 常见问题

1. 如何切换到全键无冲

按住空格+N 后接入电脑

2. RGB 灯效有多少种,如何设置

灯效的快捷键设置点击这里, RGB 灯效会随固件的更新而更新, 灯效请参考视频链接

3. 什么是层,怎么切换层

你可以把一张键盘理解成有多层抽屉的柜子,键盘的一层就是柜子里的一层抽屉。每层抽屉的格子大小一样, 但是不同层中相同位置的格子里面的东西不一样。默认只能用一层抽屉,切换层就相当于换了抽屉。怎么切 换层<u>点击这里</u>

4. RGB 底灯关机后无法关闭

请查在你的 BIOS 设置中将 USB 设置为关机断电,设置方法请参考你的主板说明书

5. 我的布局中空格没有分裂,但是初始化中的布局都是分裂的,怎么设置



上图为默认 60 配列,其中可分裂的键位有:



如果您的这些键位没有分裂,则在自定义按键的时候只需要设置对应的键位键值,如果您的键位有分裂,则对旁边的 **NO** 进行定义

Tag: NO: 忽略此键

如果您想要的布局在默认布局中并没有列出,请联系我添加,网站会不断完善。Emai:moyi4681@Live.cn 或加 QQ:25390612

6. PCB 支持 ISO 布局,但是初始化的布局中没有,怎么设置键位

本方案的 PCB 中,对标准 ANSI 布局中的回车和\进行配置后,会自动同布到 ISO 布局中的回车和\。只需要选择一个标准的 ANSI 布局进行配置就可以了

7. PCB 上没有 RESET 开关键,怎么进入 BOOTLOADER 刷机模式

默认的固件中,都设置了 rset 的键位,按 RESET 键会进入 BOOTLOADER。所以强烈建议大家在改键位的时候,不要 忘了加上这个键

PRIM	PRIMARY		SECONDARY		KEYPAD		LIGHTING		FN OTHER		R		×
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0				
A	В	С	D	E	F	G	Н		J	К	L	М	
N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	x	Y	Z	
NUH	S N	IUBS											
]]	\	;		Ľ	,		/			
ENTE	R	ESC	GESC	:	BACKSP	ACE	TAB	SP	ACE	CAPS	A	PP	
LCTR	L I	SHIFT		LT	LGUI	RC	TRL	RSHI	-T	RALT	RGU	Л	
TRNS	5 N	•	RESET	ן									

如果没有设置 RESET 键,可以通过 BOOT MAGIC 的功能进入,详细方法是:断开键盘 5 秒钟,按住 • *Space+B*:后接入电脑,键盘进入 BOOTLOADER 模式

8. 一些关键字的解释

Mod:包括 ctrl, shift, alt, gui 等功能键
Kc:除 Mod 以外的其他基本键